



緊急指令  
“爆撃機 侵攻せよ”

# BOMBER

セガ・ガンバラー

鉄壁な要塞都市に 決死の進撃



激烈な戦闘を描いた  
手に汗握るTVゲーム



# BOMBER



近頃命令の要請都市が、突如攻撃の目標地点。上空に侵入した爆撃機は、激しく爆弾を投下します。それを迎え撃つ、都市側の戦闘機と高射砲。達者い空中戦が始まります。爆撃機と戦闘機との間をとりかう動機、空中に炸裂する高射砲弾、空襲を受けて破壊する建物、そして、激しい銃撃音。あくまでもスリルと現実感を追求したVゲーム機です。

## 〈遊び方〉

●プレイヤーが攻撃側となり、爆撃機を使って都市に空襲をかけます。敵方の戦闘機や高射砲は、自動的に爆撃機を迎え撃ちます。

●スタート・ボタンを押すと、画面右半からプレイヤー側の爆撃機が発進し、左方へと進みます。画面下方には、要塞都市の建物や、左から右へ次々と現れては去っていくきます。《ビル、橋脚、橋など、大きな高さの異なる各種の建物や、順序不同で現れます》

●建物が爆撃機の真下に来る時を見はからって、爆弾投下ボタンを押します。爆弾が当たると、建物は爆撃音とともに破壊します。

●爆撃機を手前へ引くと爆撃機は上昇し、向こうへ押すと下降します。爆撃機の位置が高いほど進行速度は遅く、低いほど速くなっていきます。低空飛行で建物に接近すれば、爆撃機下の空に使いを定めやすくなりますが、そのかわり進行速度が遅くなり、タイムシンドもものめがむずかしくなります。

●建物を爆撃で破壊すると、戦闘機を誘発して撃墜すると、得点になります。爆撃が戦闘機に当たると、爆撃機が衝突して建物や破壊したような場合には、得点にはなりません。

●画面が右から左に、青、緑、赤の3色のゾーンに分かれており、爆撃機がどの色のゾーンまで進んでいるかによって、攻撃に成功したときの得点が変わります。越え越え進むほど、得点も高くなります。青色のゾーンでの攻撃は30点、緑色では40点、赤色では50点で得られます。各ゾーンの上方にある得点表示ランプにより、いま攻撃に成功すると得点獲得できるかを一目で知ることが出来ます。

●敵方は、小型戦闘機を使って迎撃してきます。戦闘機は画面左から現れ、高度を変えつつ右へと進みながら、こちらの爆撃機を狙撃します。また、敵の高射砲が、画面右側で炸裂します。これらを通じてこなすと、爆撃機が撃墜されます。

●これに対し、爆撃機の方も戦闘機を攻撃します。プレイヤーは、操縦桿についている爆撃ボタンを押し、戦闘機を撃ちます。

●ゲームは時間制になっており、タイマーの数字が0になるまで進めます。(スタート時、タイマーは50を表示しています) 時間内なら、要塞都市の建物や戦闘機は、数に制限なくいくらでも現れます。また、プレイヤー側の爆撃機の数も無制限で、撃墜されても、すぐにかわりの機が発進します。

●ゲーム時間は、調整が可能です。(ゲーム時間を何秒に設定しても、タイマーの数字は実際の秒数とは関係なく、30からスタートします)

●得点にエクステンデット・プレイ・スコアを結ぶると、ゲーム時間が無限になります。このスコアは、調整が可能です。(310-3 8000の範囲内で、280点のみで調整できます)

## 〈仕様〉

サイズ 横型—/直形76—/高168—  
電圧/周波 100 V/210 W/50 60 Hz  
ゲーム時間 60—150秒 (調整可能)  
画素 22インチ白黒ブラウン管  
ゲーム料金 1ゲーム100円  
外装 強化ビニール仕上げ  
型番 1-13422

## —セガエンタープライゼス—

札幌	011-241 2341	東京	3-4682 3174	大阪	06-1234 3331
仙台	022-241 2341	神奈川	044-241 2341	名古屋	052-241 2341
東京	03-241 2341	千葉	043-241 2341	京都	075-241 2341
横浜	045-241 2341	埼玉	048-241 2341	福岡	092-241 2341
新潟	025-241 2341	群馬	027-241 2341		
長野	026-241 2341	茨城	029-241 2341		
山梨	042-241 2341	栃木	028-241 2341		
福島	024-241 2341	群馬	027-241 2341		
茨城	029-241 2341	栃木	028-241 2341		
群馬	027-241 2341	埼玉	048-241 2341		
千葉	043-241 2341	東京	03-241 2341		
神奈川	044-241 2341	大阪	06-1234 3331		
名古屋	052-241 2341				
京都	075-241 2341				
福岡	092-241 2341				
札幌	011-241 2341				
仙台	022-241 2341				
東京	03-241 2341				
横浜	045-241 2341				
新潟	025-241 2341				
長野	026-241 2341				
山梨	042-241 2341				
福島	024-241 2341				
茨城	029-241 2341				
群馬	027-241 2341				
埼玉	048-241 2341				
千葉	043-241 2341				
神奈川	044-241 2341				
大阪	06-1234 3331				
名古屋	052-241 2341				
京都	075-241 2341				
福岡	092-241 2341				

# SEGA

株式会社 セガ・エンタープライゼス

本社 東京都千代田区千代田3-2-12 電話 03(342)3171(代表)  
関西支店 大阪府大阪市東淀川区東2-5-3 電話 06(334)3331(代 表)  
博多支店 福岡県福岡市中央区南2-5-15 電話092(2)227-871(代 表)